Manual de iniciação rápida

Telefone SIP Cisco Unified 3905

1 Marcar
2 Atender
3 Silenciar
4 Correio de voz
5 Desviar todas as chamadas
6 Espera
7 Conferência
8 Transferir
9 Definições de volume
10 Sugestões

Nota Para obter os melhores resultados, imprima em papel de 8,5 x 14" (tamanho Legal).

1 Marcar

Para efectuar uma chamada, levante o auscultador ou prima a tecla **Altifalante** e marque um número.

Remarcar o último número

Prima a tecla **ReMarc** .

2 Atender

Quando receber uma chamada nova, a faixa luminosa do telefone pisca a vermelho. Para atender a chamada, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Levante o auscultador.
- Prima a tecla **Altifalante** .

3 Silenciar

Passo 1 Durante uma chamada, prima a tecla **Silenciar** .

Passo 2 Prima novamente **Silenciar** para desactivar a opção.

4 Correio de voz

Quando receber uma mensagem nova, o telefone fornece os seguintes indicadores:

- Luz vermelha fixa na faixa luminosa do telefone.
- Um indicador audível de mensagem em espera (se disponível).

Ouvir mensagens

Passo 1 No centro da barra de Navegação, prima a tecla **Funcionalidade**.

Passo 2 Seleccione **Corr. voz** (utilize o teclado de Navegação para se deslocar).

Passo 3 Prima a tecla **Funcionalidade** e, em seguida, siga os comandos de voz.

5 Desviar todas as chamadas

Passo 1 No centro da barra de Navegação, prima a tecla **Funcionalidade**.

Passo 2 Seleccione **Desviar todas as chamadas** (utilize o teclado de Navegação para se deslocar) e prima a tecla **Funcionalidade**.

Passo 3 Aguarde até ouvir o toque de confirmação e, em seguida, introduza o número de telefone para desviar chamadas.

Passo 4 Para cancelar o desvio de chamadas, repita os passos 1-2.

Quando levantar o auscultador, ouvirá um toque de confirmação até que cancele o desvio de chamadas.

6 Espera

Passo 1 Prima a tecla **Espera/Retomar** .

Passo 2 Para retomar uma chamada, prima de novo a tecla **Espera/Retomar.**

7 Conferência

Passo 1 A partir de uma chamada estabelecida (não em espera), prima e liberte o botão do descanso para obter um sinal de marcação.

Passo 2 Marque o número de telefone do participante a adicionar à conferência.

Passo 3 Prima e solte de novo o comutador de gancho (antes ou depois de o destinatário atender).

A conferência tem início.

8 Transferir

Passo 1 A partir de uma chamada ligada (e não em espera), prima a tecla **Transferir** .

Passo 2 Marque o número de telefone do destinatário da transferência.

Passo 3 Prima a tecla **Transferir** de novo ou desligue (antes ou depois de o destinatário atender).

A transferência fica concluída.

9 Definições de volume

A tecla Volume encontra-se abaixo do teclado.

- Para ajustar o volume do auscultador, prima a tecla Volume para cima ou para baixo quando o telefone estiver fora do descanso.
- Para ajustar o volume da campainha, prima a tecla Volume para cima ou para baixo, quando o telefone estiver no descanso.

10 Sugestões

Como utilizo a tecla Funcionalidade?

A tecla **Funcionalidade** permite aceder a funcionalidades como Desviar todas as chamadas, Captura e Captura de grupo. É possível premir a tecla Funcionalidade e utilizar o teclado de Navegação para se deslocar através das funcionalidades disponíveis.

Onde encontrar um manual do utilizador completo?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Sede nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou empresas afiliadas nos EUA e noutros países. É possível encontrar uma lista das marcas comerciais da Cisco em www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

OL-24630-01